


COLUMBUS II™

Module-Konfigurator

Abhängigkeitsmodell der Module



<p>1</p> <p>Basis Konverter Artikel-Nr.: 68.201.8310</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Einzelteil erzeugen Maschine wechseln Teil einreihen Kleine Löcher schneiden (Plasma) Höhenkontrolle überwachen Status der Maschine CAD Dateien skalieren DXF Import A11 Import NC-Programm erstellen Codetabellen anpassen Externer Postprozessor Maschinen definieren Maschinen importieren Markierwerkzeuge Sprachumschaltung 	<p>2</p> <p>Layoutmanager Artikel-Nr.: 68.201.8320 LMM</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehrere Teile verschachteln Teile kopieren Teile spiegeln Teile verschieben Teile drehen Schachtelpläne laden Rückgängig Plattenabmessungen Erweitertes Einreihen Bearbeitungsreihenfolge SDP Dateien Mehrbrenner Betrieb Ausdruck und Vorschau des Schachtelplans Datenbankkomprimierung <p>Erfordert das Modul 1</p>	<p>3</p> <p>Erweitertes Technologiepaket Artikel-Nr.: 68.201.8330 ETP</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Materialien bearbeiten Teilevorschau Startposition festlegen Prüfen ob alle Teile eingereicht sind Elemente zerteilen Anschnitte verziehen Automatische Anschnittverschiebung Anschnitt kürzen Eilgänge verschieben Eilgänge schneiden Eckenroutinen Brücken Stege Gemeinsamer Schnitt Lochstechen vorziehen Markierungen vorziehen Fenster vorziehen Eilgangoptimierung <p>Erfordert das Modul 1 2</p>	<p>7</p> <p>Plattenmanager* Artikel-Nr.: 68.201.8360 PMM</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Restplatten Plattenliste sortieren Plattenliste filtern Rechtecke erstellen Platten kopieren Plattenlisten importieren <p>Erfordert das Modul 4</p>	<p>8</p> <p>Daten-Informations-Modul* Artikel-Nr.: 68.201.8370 DIM</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kalkulation in Datenbank speichern Kalkulation des Plans ausdrucken Kalkulation Teile <p>Erfordert das Modul 1 2 4</p>	<p>9</p> <p>Automatisches Schachteln* Artikel-Nr.: 68.201.8380</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatisches Schachteln Schachtelaufträge <p>Erfordert das Modul 1 2 4</p>	<p>10</p> <p>PPS-Interface-Modul* Artikel-Nr.: 68.201.8390 PPS</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Dateilisten importieren Import Verzeichnis überwachen Auftrags- und Stücklistendaten importieren Kalkulation in Datenbank speichern Stückliste exportieren Schachtelbericht Suchergebnisse exportieren Teilelisten import-/exportieren Plattenlisten import-/exportieren <p>Erfordert das Modul 1 2 4</p>	
<p>4</p> <p>Stückliste* Artikel-Nr.: 68.201.8340 PSL</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Schachtelpläne kopieren Materialien bearbeiten Ungeschachtelte Teile übertragen Stückliste Stücklistenfelder umbenennen Navigator Stücklistendaten aus der CAD-Datei laden Platten importieren DXF Dateien erstellen A11 Dateien erstellen Mehrbrenner Betrieb Erweiterte NC-Programm-Erstellung 	<p>Drehaggregat</p> <p>Ausdruck und Vorschau der Stückliste</p> <p>Gemeinsame Datenbank</p> <p>Verschiedene Datenbanken</p> <p>Datenbankkomprimierung</p> <p>Externe Programme einbinden</p> <p>Mehrere Schachtelpläne gleichzeitig bearbeiten</p> <p>Columbus sperren</p> <p>Erfordert das Modul 1 2</p>	<p>5</p> <p>Datenmanager* Artikel-Nr.: 68.201.8350 DMM</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Auftragsverwaltung Stückliste sortieren Stückliste filtern Rechtecke erstellen Teile kopieren Teil als Platte verwenden Schachtelpläne suchen Stückliste exportieren Schachtelbericht Suchergebnisse exportieren Teilelisten importieren <p>Erfordert das Modul 4</p>	<p>6</p> <p>Internes CAD Artikel-Nr.: 68.201.8455</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Teile erstellen Teile bearbeiten <p>Erfordert das Modul 1 oder 2 oder 5 oder 7</p>	<p>11</p> <p>Fasen-Modul Artikel-Nr.: 68.201.8400 VBA</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Materialien bearbeiten Fasen Fenster für Fasen Eckenroutinen Fenster vorziehen Drehaggregat Fasenaggregate <p>Erfordert das Modul 1 2</p>	<p>12</p> <p>DWG Format Artikel-Nr.: 68.201.8410</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> DWG Import DWG Dateien erstellen <p>Erfordert das Modul 1</p>	<p>13</p> <p>Erweitertes Importformat Artikel-Nr.: 68.201.8420</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> IGES Import DSTV Import Import Solid Works Dateien <p>Erfordert das Modul 1</p>	<p>14</p> <p>NC Format Import Artikel-Nr.: 68.201.8430</p> <p>Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> ESSI/EIA Import <p>Erfordert das Modul 1 2</p>
<p>15</p> <p>Designer* Artikel-Nr.: 68.201.8440</p> <p>Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausdrucke anpassen <p>Erfordert das Modul 1 2 4</p>	<p>16</p> <p>Lizenzverwaltung Artikel-Nr.: 68.201.8450</p> <p>Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> Share licences <p>Erfordert das Modul 1 2 4</p>	<p>17</p> <p>Festprogramme Artikel-Nr.: 68.201.8460</p> <p>Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> Festprogramme <p>Erfordert das Modul 1 2</p>					

* nicht auf Maschinensteuerung verfügbar (alle vorhandenen Maschinensteuerungen)

COLUMBUS II™

Anfrage

Kundenangaben

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

PLZ | Ort: _____

Land: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Anzahl gewünschter Systeme: _____

Seriennummer des vorhandenen Systems: _____

Vertreter

Aufgenommen von: _____

Firma: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Datum: _____

Unterschrift Kunde: _____

Unterschrift Vertreter: _____

Auswahl Columbus System

	Modul	Artikel-Nr.
<input type="checkbox"/>	1 Basis Konverter	68.201.8310
<input type="checkbox"/>	2 Layoutmanager LMM	68.201.8320
<input type="checkbox"/>	3 Erweitertes Technologiepaket ETP	68.201.8330
<input type="checkbox"/>	4 Stückliste PSL	68.201.8340
<input type="checkbox"/>	5 Datenmanager DMM	68.201.8350
<input type="checkbox"/>	6 Internes CAD	68.201.8455
<input type="checkbox"/>	7 Plattenmanager PMM	68.201.8360
<input type="checkbox"/>	8 Daten-Informations-Modul DIM	68.201.8370
<input type="checkbox"/>	9 Automatisches Schachteln	68.201.8380
<input type="checkbox"/>	10 PPS-Interface-Modul PPS	68.201.8390
<input type="checkbox"/>	11 Fasen-Modul VBA	68.201.8400
<input type="checkbox"/>	12 DWG Format	68.201.8410
<input type="checkbox"/>	13 Erweitertes Importformat	68.201.8420
<input type="checkbox"/>	14 NC Format Import	68.201.8430
<input type="checkbox"/>	15 Designer	68.201.8440
<input type="checkbox"/>	16 Lizenzverwaltung	68.201.8450
<input type="checkbox"/>	17 Festprogramme	68.201.8460



ESAB CUTTING SYSTEMS GmbH

Robert-Bosch-Str. 20 · D-61184 Karben

Telefon: +49 (0) 6039 / 40-0

Telefax: +49 (0) 6039 / 40-301

E-Mail: info@esab-cutting.de

Internet: www.esab.de

© 2008 ESAB CUTTING SYSTEMS, Karben.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung,
auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung
des Herausgebers.